

Videoscope

Портативный эндоскоп

VSP-600



Примечание:

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

Перед использованием внимательно проверьте список деталей устройства. При любых сомнениях свяжитесь с дистрибьютором LAUNCH немедленно.

Информация об авторском праве

Авторское право © 2018 принадлежит компании LAUNCH TECH. CO., LTD. Все права защищены. Запрещено частичное или полное воспроизведение материала, копирование, запись, передача в любой форме и на любых носителях (электронных, механических и фотографических) без письменного разрешения компании LAUNCH. Данная инструкция содержит информацию по эксплуатации автомобильного сканера. Компания LAUNCH не несет ответственность за использование данного материала в отношении других устройств и приборов. Компания LAUNCH и ее аффилированные предприятия не несут ответственность перед третьими лицами за повреждения, убытки и расходы, возникшие в результате аварии, небрежного обращения, неправильного использования, внесения конструктивных изменений, неквалифицированного ремонта и несоблюдения требований по обслуживанию и эксплуатации компании LAUNCH. Компания LAUNCH не несет ответственность за повреждения, возникшие в результате применения запасных частей и деталей, которые не одобрены к применению компанией LAUNCH.

Информация о торговой марке

LAUNCH – это зарегистрированная торговая марка компании LAUNCH TECH. CO., LTD. (кратко LAUNCH) в Китае и других странах. Все иные торговые марки LAUNCH, сервисные марки, доменные имена, логотипы и названия компаний, которые упоминаются в данной инструкции, принадлежат своим компаниям либо компании LAUNCH или ее филиалам. В странах, в которых торговые и сервисные марки, доменные имена, логотипы и названия компаний LAUNCH не зарегистрированы, компания LAUNCH предъявляет требования по другим правам, связанным с незарегистрированными торговыми марками, сервисными марками, доменными именами, логотипами, названиями компаний. Продукция и название других компаний, которые упоминаются в данном документе, могут иметь своих собственников. Запрещено использовать торговые марки, сервисные марки, доменные имена, логотипы или названия LAUNCH, в том числе третьим лицам, без разрешения владельца торговых марок, сервисных марок, доменных имен, логотипов или названий компаний. Рекомендуется посетить интернет-страницу компании LAUNCH <http://www.cnlaunch.com> или написать в LAUNCH TECH. CO., LTD. по адресу Launch Industrial Park, North of Wuhe Avenue, Banxuegang, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, чтобы получить письменное разрешение на использование материалов данной инструкции и ответ на другие интересные вопросы.

Важно

- * Держите камеру вдали от источников электрического напряжения, чтобы избежать повреждения оборудования.
- * Запрещается использовать это устройство в легковоспламеняющихся, взрывоопасных, высокотемпературных, химических средах, а также в условиях высоких давлений.
- * Запрещается использовать это устройство беременным женщинам и детям.
- * Будьте внимательны при работе рядом с движущимися людьми, машинами и объектами, чтобы избежать повреждения камеры.
- * Запрещается прикасаться к острым предметам при работе, чтобы избежать поломки объектива.
- * Запрещается разбирать и вносить изменения в конструкцию без письменного разрешения. Повреждения в следствии разборки или внесения изменений в конструкцию на вашей ответственности.

Конструкция



Инструкция по эксплуатации

1. Назначение кнопок

Кнопка	Функция
	Регулировка яркости подсветки камеры
	Получение снимка

2. Описание работы

- Подключение
Для работы с эндоскопом требуется сканнер Launch либо устройство на базе Android, iOS, Windows*
Для подключения используйте USB кабель и соответствующий переходник.
* Ваше устройство должно поддерживать подключение внешних модулей.
- Регулировка яркости подсветки камеры
Для регулировки яркости подсветки воспользуйтесь колесом регулятора яркости.
- Получение снимка
Для съемки нажмите кнопку «Сделать снимок». Снимки сохраняются в память внешнего устройства.

Комплектация

Эндоскоп VSP-600..... 1 шт.
Принадлежности: зеркало, магнит, крюк
Адаптер микро USB.....1 шт.
Адаптер тип C.....1 шт.
Руководство.....1 шт.



Характеристики

Параметр	Значение
Линза	5.5 мм
Размер матрицы	1/9"
Разрешение	1280x720
Частота кадров	30 кадров/с
Формат фото/видео	JPEG /AVI
Угол обзора	60 °
Фокусное расстояние	10-50 мм
Баланс белого	Авто
Экспозиция	Авто
Регулируемая подсветка	Да, 6 светодиодов
Диаметр головки камеры	6.0 мм
Длина зонда	800 мм
Мин. радиус изгиба зонда	50 мм
Длина кабеля	2000 мм
Траб	0-65 °C
Подключение	USB 2.0/ микро USB, USB тип C
Питание	USB, 5 В
Степень защиты камеры	Ip67
Совместимость	Android, Windows

Компания ООО "Автосканеры" является официальным авторизованным дистрибьютером продукции компании Launch в России.
www.autoscanners.ru
+7 (499) 322-42-68 (звонки из Москвы и обл.)
+7 (800) 555-20-89 (бесплатно по России)
info@autoscanners.ru